


## Kurzanleitung



## Tasten-Funktionen und Anschluss-Buchsen



- 1 aufwärts / Anruferliste
- 2 löschen
- 3 nein
- 4 Direkt-Tasten-Speicher
- 5 Stummschalte-Taste (Mute)
- 6 in Betrieb
- 7 Hörer-Lautstärke-Regler
- 8 Pause
- 9 ändern
- 10 R (Flash)

- 11 Menü
- 12 OK / ja / Wahlwiederholung
- 13 freisprechen / Lautsprecher
- 14 Kopfhörer
- 15 abwärts / Telefonbuch
- 16 Kopfhörer-Buchse
- 17 Telefonleitungs-Buchse
- 18 Daten-Zugangs-Anschluss
- 19 Ton und Puls

**LineCom**

Telecom • Kabel • Headsets

[www.linecom.ch](http://www.linecom.ch)

LineCom GmbH  
Waldeggstrasse 8b  
CH-6314 Unterägeri / ZG







Telefon  
Telefax  
E-Mail

+41 (0)41 750 94 12  
+41 (0)41 750 94 44  
sales@linecom.ch

## INSTALLATION

1. Spiralkabel mit Hörer und Telefon (linke Seite) verbinden
2. Anschlusskabel verbinden mit Telefon (Buchse 17) und analoger Anschluss-Dose (Wand)

### Anzeige-Information auf Display

	Wartende Nachricht (Symbol blinkt)
	Freisprech-Modus ist eingeschaltet
	Wiederholte Anrufe (gleicher Anruf mehrmals erhalten)
	Neuer Anruf eingegangen
	Rufton-Einstellung
	Rufton-Lautstärke

### Einstellmöglichkeiten im Menü (11)

1. Speichern (Telefon-Buch)
2. Rufmelodie
3. Ruflautstärke
4. LCD-Kontrast
5. Orts-Vorwahl
6. FLASH
7. Uhrzeit / Datum
8. Sprache

Mit Pfeil auf (1) und ab (15) durch das Menü navigieren und mit OK (12) bestätigen

**Achtung:** während der Einstellung muss der Hörer aufgelegt sein und es darf weder die Headset-Taste noch die Freisprech-Taste gedrückt sein, sonst werden die Einstellungen nicht gespeichert.

Weitere Informationen gemäss Original-Bedienungsanleitung im Lieferumfang



LineCom GmbH  
Waldeggstrasse 8b  
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12  
Telefax +41 (0)41 750 94 44  
E-Mail sales@linecom.ch