



Installation

Installation der Batterien

- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel (16) der sich seitlich am Verstärker befindet.
- Fügen sie zwei Stück „AA“ Alkaline Batterien ein, achten Sie bitte auf die Polarität + und -, und schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- Drücken Sie den „mute button“ (1) (Mikrofonstumschalter), um den korrekten Sitz der Batterien zu überprüfen. Das Lämpchen (4) muss bei gedrücktem „muet button“ (1) leuchten. Ist dies nicht der Fall wurden entweder die Batterien falsch eingelegt oder müssen ersetzt werden.

Anschluss des Verstärkers FreeMate DAX-275 an Ihr Telefon und Ihr Headset

- Trennen Sie Ihr Telefonhörererkabel vom Telefon und verbinden Sie es mit der Telefonhörerbuchse (8) des Verstärkers.
- Verbinden Sie das beiliegende Anschlusskabel mit der Anschlussbuchse „TEL“ (7) des Verstärkers und der Telefonhörerbuchse Ihres Telefons.
- Stecken Sie das Headsetkabel in die Headsetbuchse (14) des Verstärkers.
- Falls Sie ein Stromnetzteil verwenden möchten, verbinden Sie dieses bitte mit der Stromanschlussbuchse (6) des Verstärkers und einer Netzsteckdose. Achtung! In diesem Fall entfernen Sie bitte unbedingt die Batterien des Verstärkers FreeMate DAX-275.
- Überprüfen Sie ob der Ein-/Ausmacher (On/Off) auf „On“ steht. Sie finden den Schalter neben der Headsetbuchse (14).

Einstellungen vor Betrieb

Der Verstärker FreeMate DAX-275 ist für die meisten am Markt befindlichen Telefone voreingestellt. Trotzdem sollten Sie die Einstellungen überprüfen und ggf. anpassen.

Setzen Sie hierzu Ihr Headset auf, wählen Sie am Verstärker Headsetbetrieb und nehmen Sie den Telefonhörer ab, bzw. drücken Sie die Leitungstaste. Sollten Sie jetzt den Wählton nicht hören können, entfernen Sie bitte die Abdeckung (15) seitlich am Verstärker und schieben Sie den Kompatibilitätsschalter (10) nach Position „2“. Nun sollten Sie einen klaren Wählton hören. Können Sie den Ton nicht, oder nur extrem leise hören, schieben Sie bitte den Mikrofonwahlschalter (11) nach Position „C“. Wenn Ihr Verstärker immer noch nicht einwandfrei funktioniert, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Hören Sie einen „Beep-Ton“, regeln Sie bitte die Übertragungslautstärke (13) nach Minus (-), um diese zu reduzieren. Ist die Übertragungs- und Hörerlautstärke zu gering, regeln Sie bitte den Übertragungsregler (13) nach Plus (+), um diese zu erhöhen, und erhöhen Sie gleichzeitig die Hörerlautstärkeregelung (2), bis beide optimal eingestellt sind.
- Hören Sie ein Grundrauschen, regeln Sie bitte die Übertragungs- und Hörerlautstärke zurück, bis dieses verschwindet.
- Hören Sie sich bei normaler Einstellung selbst, positionieren Sie bitte das Headsetmikrofon ca. 2,5 cm (zwei Finger breit) entfernt von Ihrem Mund.

Wenn Ihr Verstärker immer noch nicht korrekt funktioniert, stellen Sie bitte den linken Dip-Schalter (12) auf „ON“ (nach oben). Sollte die Hörerlautstärke immer noch zu hoch sein, stellen Sie bitte den rechten Dip-Schalter (12) auf „OFF“ (nach unten) um die Lautstärke zu reduzieren. Ist die Hörerlautstärke zu niedrig, stellen Sie bitte den rechten Dip-Schalter auf „ON“ (nach oben). Sollte die Mikrofonlautstärke immer noch zu hoch sein, stellen Sie bitte den linken Dip-Schalter auf „OFF“ (nach unten) um die Mikrofonlautstärke zu reduzieren. Ist die Mikrofonlautstärke zu niedrig, stellen Sie bitte den rechten Dip-Schalter auf „ON“ (nach oben).

Achtung:

Wenn Sie die Polarität Ihres Headsets nicht justieren, kann es die Qualität Ihres Headsetmikrofons beeinträchtigen und eventuell sogar das Mikrofon zerstören.

LineCom

Telecom • Kabel • Headsets

www.linecom.ch

LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch

Gespräche mit dem Headset führen

Stellen Sie den Headset-/Telefonhörerumschalter (3) auf Headsetposition. Wenn das Telefon klingelt, nehmen Sie den Telefonhörer aus der „Gabel“ oder drücken die Headsettaste an Ihrem Telefon. Nun können Sie über das Headset kommunizieren. Möchten Sie ein abgehendes Telefonat mit dem Headset führen, stellen Sie den Headset-/Telefonhörerumschalter (3) auf Headsetposition. Drücken Sie nun die Headsettaste oder nehmen Sie den Telefonhörer aus der „Gabel“ und wählen die entsprechende Rufnummer. Nun können Sie über das Headset kommunizieren.

Gespräche mit dem Telefonhörer führen

Stellen Sie hierzu einfach den Headset-/Telefonhörerumschalter (3) auf Handset-Position (Telefonhörerposition). Sie können nun wie gewohnt eingehende und abgehende Telefonate führen

Mit dem Umschalter können Sie jederzeit, auch während eines Gespräches, zwischen Telefonhörer und Headset umschalten/wechseln. Drücken Sie hierzu lediglich den Umschalter in die entsprechende Position.

Der Schalter „Mute“ (1) schaltet das Mikrofon Ihres Headsets stumm, z. B. für Rückfragen im Raum. Wenn Sie den Schalter „Mute“ (1) erneut drücken, wird Ihr Mikrofon wieder „On-Line“ geschaltet und Ihr Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

Tone Control Switch (Automatische Soundregelung)

Mit Drücken des „Tone Control Switch“ (5) wird die automatische Soundregelung aktiviert, die eine Verbesserung der Sprachverständlichkeit ermöglicht.

Aufnahmebuchse

Der Verstärker FreeMate DAX-275 ist mit einer Anschlussbuchse zur Gesprächsaufzeichnung (9) ausgestattet. An dieser Buchse können Sie Aufzeichnungsgeräte anschließen um Gespräche aufzuzeichnen.



LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon	+41 (0)41 750 94 12
Telefax	+41 (0)41 750 94 44
E-Mail	sales@linecom.ch

Problembehandlung

Anrufer können mich nicht hören oder ich kann den Anrufer nicht hören

- Überprüfen Sie alle Anschlusskabel und Anschlussstecker auf korrekten Sitz.
- Überprüfen Sie die Umschalterstellung Headset/Handset (3). Drücken Sie den Umschalter nieder für Telefonhörerbetrieb und hoch für Headsetbetrieb.

Die Stimme des Anrufers ist leise oder verzerrt

- Regulieren Sie die Hörerlautstärke (2) am Verstärker.
- Tauschen Sie die Batterien aus (nur bei Batteriebetrieb).
- Lesen Sie sich bitte nochmals die „Einstellungen vor Betrieb“ genau durch.

Anrufer können mich hören, aber ich die Anrufer nicht

- Überprüfen Sie den korrekten Sitz Ihres Headsetmikrofons. Dieses sollte ca. 2,5 cm (zwei Finger breit) von Ihrem Mundwinkel entfernt positioniert sein.
- Lesen Sie sich bitte nochmals die „Einstellungen vor Betrieb/Übertragungslautstärke“ genau durch.

Anrufer sagen ich klinge unklar oder weit weg

- Überprüfen Sie den korrekten Sitz Ihres Headsetmikrofons. Dieses sollte ca. 2,5 cm (zwei Finger breit) von Ihrem Mundwinkel entfernt positioniert sein. In dieser Position nimmt das Mikrofon die Schallwellen Ihrer Stimme auf, jedoch nicht die Atemgeräusche von Mund und Nase.

Meine Stimme klingt wie in einem Tunnel oder hat ein Echo

- Regeln Sie den Übertragungslautstärkeregel Schritt für Schritt nach Minus (-), um diese zu reduzieren.

Nun ist der Verstärker FreeMate DAX-275 mit Ihrem Telefon und Headset fertig zum Betrieb!

Sollten Sie Fragen zum Verstärker FreeMate DAX-275 haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler von dem Sie dieses Produkt erworben haben.

EU-Richtlinie 2003/10/EG „Lärmschutz am Arbeitsplatz“ – nur DAX-275EU

Die Version DAX-275EU entspricht der geltenden EU-Richtlinie 2003/10/EG. Hierzu wurde die obere Belastungsgrenze auf 85 dB(A) voreingestellt. In diesem Zusammenhang kann der rechte Dip-Schalter (12) nicht verändert werden. Versuchen Sie unter keinen Umständen die Position des Dip-Schalters zu verändern, dies kann unter Umständen Hörschädigungen zu Folge haben,

EU-Erklärung

Dieses Produkt besitzt das CE-Prüfzeichen gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit von Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen.

LineCom

Telecom • Kabel • Headsets

www.linecom.ch

LineCom GmbH
Waldeggstrasse 8b
CH-6314 Unterägeri / ZG

Telefon +41 (0)41 750 94 12
Telefax +41 (0)41 750 94 44
E-Mail sales@linecom.ch