



- 1) Batterie in Verstärker einlegen
- 2) Tel-Hörer am Tel. ausstecken
- 3) Verbindungskabel zwischen Telefon und Verstärker anschliessen
- 4) Tel-Hörer an Verstärker anschliessen
- 5) Headset-Anschluss-Kabel an Verstärker anschliessen
- 6) Quickstecker mit Headset verbinden
- 7) Tel-Hörer abnehmen - Summton prüfen
- 8) am Verstärker Taste auf Headset stellen (Mute-funktion aus)
- 9) Abdeckung öffnen; beide Schnittstellenschalter betätigen und geeignete Position suchen, bis Summton über Headset in guter Qualität hörbar
- 10) Testgespräche führen und Hörerlautstärke + Mikrofonintensität prüfen bzw. einstellen
- 11) Gespräche entgegennehmen/beenden durch Hörer abheben oder betätigen einer entspr. Taste am Telefon (sofern vorhanden)

DA-475 846 495

optional mit
Netzgerät

Vorteile

- Kopfhörer und Telefon-Hörer sind wahlweise benutzbar
- Eine Mute-Funktion ist verfügbar (Mikrophon aus)
- kann mit Batterie oder optional mit Netzgerät betrieben werden
- Regelung der Mikrofonintensität möglich
- Verstärkung der Hörerlautstärke möglich